

【ご使用時の注意】

MOBILE Remocon の電池交換について

このたびは、ダイヘン製品をご購入していただき、
誠にありがとうございます。

MOBILE Remoconは電池が消耗している場合、PWR LEDがゆっくりと点滅します。この状態で使用を続けると、一定時間で電池が切れて使用できなくなります。

ゆっくりと点滅した場合は、電池を速やかに交換してください。
電池を交換した際は、取扱説明書「3.2.1 乾電池のセット」の手順に従って必ず復帰動作を行ってください。

また、下記の内容にご注意願います。

- 電池を交換していない状態での復帰動作はお止めください。